

Złącza dla kamery LPR

Złącza alarmowy - Wejście i Wyjście



Kamera KG-4460TZAS-ILPR jest wyposażona w dwa wejścia i dwa wyjścia alarmowe opisane są następująco

Wejście alarmowe 1	IN1 oraz G
Wejście alarmowe 2	IN2 oraz G
Wyjście alarmowe 1	1A oraz 1B
Wyjście alarmowe 2	2A oraz 2B

Złącza RS



Złącza Wiegand



Złącza zasilania (12V)



Revision #3

Created 2026-01-08 13:20:21 UTC by Adam Klajnert

Updated 2026-06-08 10:57:37 UTC by Adam Klajnert