# Wartości domyślne dla kamery IP

| | |
|---|---|
| Login | admin |
| Hasło | > Od wersji oprogramowania 1.2 kamera wymaga aktywacji<br>puste (brak) lub wymaga aktywacji |
| Adres IP | https://192.168.1.10/ |
| Strumień główny RTSP | rtsp://admin:admin@192.168.1.9:554/mode=real&idc=1&ids=1 |
| Strumień pomocniczy RTSP | rtsp://admin:admin@192.168.1.9:554/mode=real&idc=1&ids=2 |
| Strumień mobilny RTSP | rtsp://admin:admin@192.168.1.9:554/mode=real&idc=1&ids=3 |
| Media port | **34567** |
| Port mobilny | **5801** |
| Port autoryzacji | **8443** |
| Port HTTP | **80** |
| Port HTTPS | **443** |
| Port RTSP | **554** |
| Aplikacja mobilna | **Kenik Mobile** |
| Strona P2P | **https://www.kenikp2p.com/#/** |

Revision #2
Created 2025-11-19 12:33:13 UTC by Adam Klajnert
Updated 2026-06-08 10:57:37 UTC by Adam Klajnert