

Złącza dla kamery ILPR

Złącza alarmowe - Wejście i Wyjście



Kamera KG-4460TZAS-ILPR jest wyposażona w dwa wejścia i dwa wyjścia alarmowe opisane są następująco

Wejście alarmowe 1	IN1 oraz G
Wejście alarmowe 2	IN2 oraz G
Wyjście alarmowe 1	1A oraz 1B
Wyjście alarmowe 2	2A oraz 2B

Złącza RS



Złącza Wiegand



Złącza zasilania (12V)

Obciążalność wyjścia: 100mA (1.2W)



Revision #5

Created 2026-01-08 13:20:21 UTC by Adam Klajnert

Updated 2026-10-16 09:59:50 UTC by Adam Klajnert