


Uruchomienie szybkiego odblokowania (odblokowanie przekaźnika bez kodu PIN)

Celem odblokowania przekaźnika stacji zewnętrznej bez konieczności wprowadzenia kodu odblokowania, uruchom aplikację mobilną Kenik Mobile i przejdź do zakładki **urządzenia**, a następnie kliknij przy domofonie przycisk **trzech kropek**. Po rozwinięciu menu wybierz opcję **konfiguracja zdalna**.



Po wejściu przejdź do sekcji **Ustawienia odblokowania**, a następnie zaznacz opcję szybkie odblokowanie. Przy następnym odblokowaniu użytkownik zostanie zapytany o kod PIN, jednak kolejne próby odblokowania nie będą już wymagały wprowadzenia kodu odblokowania.





Revision #4
Created 2026-03-18 08:54:21 UTC by Adam Klajnert
Updated 2026-06-08 11:26:55 UTC by Adam Klajnert