


# Archiwizacja nagra? na dysk i/lub pendraive z pozycji interfejsu WWW

Po zalogowaniu do interfejsu WWW rejestratora przejdź do zakładki **Archiwizacja**



poniżej opisano opcję dotyczące archiwizacji nagrań

Typ	Określa typ wyszukiwane typu między wideo, a obraz	<div>Wideo</div>
Czas rozpoczęcia	Określa czas rozpoczęcia wyszukiwania nagrań lub wideo	<div>Czas rozpoczęcia</div> <div>2025-03-03 00:00:00</div>
Czas zakończenia	Określa czas zakończenia wyszukiwania nagrań lub wideo	<div>Czas zakończenia</div> <div>2025-03-03 23:59:59</div>

Kanał	Określa kanał dla którego wyszukiwane będą wideo lub zdjęcia	<div>Kanał</div> <div>Wsz. kanały ▾</div>
Szukaj	Wyszukuje nagrania względem parametrów	<div>Szukaj</div>






po określeniu parametrów kliknij przycisk **szukaj**

Archiwizacja nagrań lokalnie

Z listy nagrań wybierz predefiniowane nagrania do archiwizacji oraz kliknij przycisk **archiwizacja**

Postęp	Określa postęp pobierania nagrania na dysk komputera	<div>Postęp <div></div> 14.97 %</div>																
Podgląd pobierania	<p>Pozwala na wyświetlenie postępu pobierania oraz zatrzymania pojedynczego nagrywania i/lub zatrzymania wszystkich plików w kolejce pobierania</p> <div><div>Podgląd</div><table><thead><tr><th>Step</th><th>Nr</th><th>Kanał</th><th>Czas rozpoczęcia</th><th>Czas zakończenia</th><th>Format</th><th>Stan</th><th>Procenty size</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>18</td><td>2</td><td>2020-03-03 11:28:02</td><td>2020-03-03 11:29:43</td><td>21.87 MB</td><td>14%</td><td>000000</td></tr></tbody></table><div>Zatrzymaj nagrywanie</div></div> <p>po pomyślnym pobraniu nagrania plik mp4 z nagraniem zostanie zapisany w folderze <b>pobieranie</b> na dysku komputera</p>	Step	Nr	Kanał	Czas rozpoczęcia	Czas zakończenia	Format	Stan	Procenty size	1	18	2	2020-03-03 11:28:02	2020-03-03 11:29:43	21.87 MB	14%	000000	<div>21.87 MB <div>Podgląd pobierania</div></div>
Step	Nr	Kanał	Czas rozpoczęcia	Czas zakończenia	Format	Stan	Procenty size											
1	18	2	2020-03-03 11:28:02	2020-03-03 11:29:43	21.87 MB	14%	000000											

Archiwizacja nagrań na nośnik USB

Ścieżka	<p>Wybór określający miejsce archiwizacji nagrań po podłączeniu nośnika USB do rejestratora rozwiń listę oraz wybierz nośnik USB, a następnie wykonaj formatowanie.</p>  <p>Po wybraniu przycisku <b>format</b> urządzenie zapyta o potwierdzenie przeprowadzenia usuwania danych z nośnika</p>  <p>po przeprowadzeniu formatowania zostanie wyświetlony następujący komunikat</p> 	
Format pliku	Określa typ formatu pliku między DAV, a AVI, który zostanie zapisany na nośniku	<p>Format pliku <input checked="" type="radio"/> DAV <input type="radio"/> AVI</p>
Postęp	Określa postęp pobierania nagrania na dysk komputera	<p>Postęp <div><div></div></div> 14.97 %</p>
Podgląd pobierania	Pozwala na wyświetlenie postępu pobierania oraz zatrzymania pojedynczego nagrywania i/lub zatrzymania wszystkich plików w kolejce pobierania	<p>21.87 MB <span>Podgląd pobierania</span></p> 

---

Revision #1

Created 3 March 2025 12:35:31 by Adam Klajnert

Updated 3 March 2025 13:45:23 by Adam Klajnert