

Aktywacja urządzenia poprzez Device Manager lub interfejs WWW

Aktywacja poprzez oprogramowanie Device Manager

Pobierz i zainstaluj oprogramowanie [Device Manager](#). Po uruchomieniu programu kliknij przycisk **Wyszukaj**, lub poczekaj, aż zakończy się automatyczny proces wyszukiwania. Po chwili powinno pojawić się okno z listą wykrytych urządzeń.

The screenshot shows the Device Manager application window. The title bar reads "DeviceManager". The interface includes a search bar, a "Wyszukaj" button, and a "Dodaj" button. The "Liczba urządzeń:" (Number of devices) is displayed as 3. A table lists the detected devices:

Nr.	IP	Aktywuj	Typ	Wersja	Port HTTP	Port TCP	Port C
☐ 1	192.168.1.10	Brak aktywacji	Kenik	V500.R013.E50C.04D1.C0023.B...	80	34567	8
☐ 2	192.168.2.106	Aktywowana	Kenik	V500.0003.R008.4022.C0023.B...	80	34567	-
☐ 3	192.168.2.107	Aktywowana	Kenik	V500.R013.E512.0464.C0023.B...	80	34567	8

On the right side, there are configuration fields for network settings: "Adres pocz..." (Address), "Maska podsi..." (Subnet mask), "Brama" (Gateway), "Pierwszy DNS" (First DNS), and "Drugi DNS" (Second DNS). Below these are buttons for "Zmień IP" (Change IP), "Zmień kodek" (Change codec), "Wyłącz P2P" (Disable P2P), and "Włącz P2P" (Enable P2P). There is also an "Aktywacja" (Activation) button. At the bottom right, status indicators show "Sukces: 0" (Success), "Błąd: 0" (Error), and "Razem: 0" (Total). The bottom status bar indicates "Wybrano: 0 Urządzenie(a)" (Selected: 0 device(s)).

W sekcji **Aktywuj** wyświetlana jest informacja o statusie aktywacji poszczególnych urządzeń. Status **Brak aktywacji** oznacza, że urządzenie nie zostało jeszcze zainicjalizowane. Do momentu jego aktywacji nie będzie możliwe dodanie kamery do rejestratora ani zmiana jej parametrów sieciowych i konfiguracyjnych.

W celu przeprowadzenia aktywacji zaznacz wybrane urządzenie lub wszystkie, które tego wymagają (z kolumny **Nr**), a następnie potwierdź operację, klikając przycisk **Aktywacja**, tak jak pokazano na poniższej animacji.

DeviceManager

Wyszukaj Dodaj Liczba urządzeń: 3 Kod QR

Nr.	IP	Ad...	Aktywuj	Typ	Wersja	Port HTTP	Port TCP	Port ONVIF	Model
☐ 1	192.168.1.10	00...	Brak aktywacji	Kenik	V500.R013.E50C.04D1.C0023.B...	80	34567	80	KG-5430TAS-...
☐ 2	192.168.2.106	00...	Aktywowana	Kenik	V500.0003.R008.4022.C0023.B...	80	34567	--	KG-NVR4018-V3
☐ 3	192.168.2.107	00...	Aktywowana	Kenik	V500.R013.E512.0464.C0023.B...	80	34567	80	KG-530TPA-L

Hasło:

Adres pocz...: 192 . 168 . 2 . 113

Maska podsi...: 255 . 255 . 255 . 0

Brama: 192 . 168 . 1 . 1

Pierwszy DNS: 192 . 168 . 1 . 1

Drugi DNS: 8 . 8 . 8 . 8

Zmień IP Zmień kodek

Wyłącz P2P Włącz P2P

Aktywacja

Sukces: 0

Błąd: 0

Razem: 0

Wybrano: 0 Urządzenie(a)

Po wyświetleniu okna aktywacji ustaw hasło, które ma zostać nadane urządzeniu, a następnie potwierdź operację, klikając przycisk **Aktywacja**

DeviceManager

Wyszukaj Dodaj Liczba urządzeń: 3 Kod QR

Nr.	IP	Ad...	Aktywuj	Typ	Wersja	Port HTTP	Port TCP	Port ONVIF	Model
☒ 1	192.168.1.10	00...	Brak aktywacji	Kenik	V500.R013.E50C.04D1.C0023.B...	80	34567	80	KG-5430TAS-...
☐ 2	192.168.2.106	00...	Aktywowana	Kenik	V500.0003.R008.4022.C0023.B...	80	34567	--	KG-NVR4018-V3
☐ 3	192.168.2.107	00...	Aktywowana	Kenik	V500.R013.E512.0464.C0023.B...	80	34567	80	KG-530TPA-L

Aktywuj urządzenie

Po aktywacji urządzenie można zmodyfikować jego parametry sieciowe.

Hasło

Nowe hasło:

Potwierdź hasło:

Aktywacja

Hasło:

Adres pocz...: 192 . 168 . 2 . 113

Maska podsi...: 255 . 255 . 255 . 0

Brama: 192 . 168 . 1 . 1

Pierwszy DNS: 192 . 168 . 1 . 1

Drugi DNS: 8 . 8 . 8 . 8

Zmień IP Zmień kodek

Wyłącz P2P Włącz P2P

Aktywacja

Sukces: 0

Błąd: 0

Razem: 0

Wybrano: 1 Urządzenie(a)

W kolejnym kroku zostaniesz poproszony o wybór metody odzyskiwania hasła do urządzenia. Dostępne są dwie opcje: **pytania pomocnicze** lub **adres e-mail**.

Konfiguracja odzyskiwania hasła poprzez pytania pomocnicze

Z zakładki odzyskiwanie hasła wybierz pytania zabezpieczające oraz wprowadź odpowiedzi operacje potwierdź przyciskiem **OK**

Odzyskiwanie hasła

Ty...

Pytania pomocnicze ▼

Pytanie bezpiecze...

1. Imię ojca.

Pytanie 1:

Pytanie zabezpiecz...

2. Imię matki.

Pytanie 2:

Pytanie zabezpiecza...

3. Imię i nazwisko nauczyciela ze starszej klasy.

Pytanie 3:

OK

Po poprawnym udzieleniu odpowiedzi na pytania pomocnicze zostanie wyświetlona informacja o pomyślnym zakończeniu procesu aktywacji.

Konfiguracja odzyskiwania hasła poprzez adres e-mail

Z zakładki odzyskiwanie hasła wybierz odzyskiwanie poprzez adres e-mail oraz wprowadź swój adres e-mail operacje potwierdź przyciskiem **OK**

Ty...

Pytania pomocnicze

Pytanie zabezpiecze...

1. Imię ojca.

Pytanie 1:

Pytanie zabezpiecz...

2. Imię matki.

Pytanie 2:

Pytanie zabezpiecza...

3. Imię i nazwisko nauczyciela ze starszej klasy.

Pytanie 3:


OK

Po poprawnym udzieleniu odpowiedzi na pytania pomocnicze zostanie wyświetlona informacja o pomyślnym zakończeniu procesu aktywacji.

Aktywacja poprzez interfejs WWW urządzenia


Wprowadź w przeglądarce adres IP urządzenia. Dla kamer domyślny adres to **192.168.1.10**, a dla rejestratorów **192.168.1.9**.

Po wyświetleniu interfejsu WWW zostaniesz poproszony o potwierdzenie aktywacji oraz wybór języka. Potwierdź wybór klikając przycisk **OK**



The screenshot shows a window titled "Aktywacja" (Activation). Inside, there is a label "Język" (Language) next to a dropdown menu currently set to "Polski" (Polish). An "OK" button is located at the bottom right of the window.

Po wyświetleniu okna aktywacji ustaw hasło na urządzeniu oraz potwierdź operację przyciskiem **OK**



The screenshot shows the "Aktywacja" (Activation) window at the password setup stage. It contains three input fields: "Użytkownik" (User) with the value "admin", "Hasło" (Password) with masked characters ".....", and "Potwierdź" (Confirm) also with masked characters ".....". Below the password fields is a strength indicator bar, the first segment of which is red. At the bottom, there is a list of password requirements and an "OK" button.

- Minimalna długość znaków to 8, a maksymalna 16
- Wymagane są co najmniej dwa z następujących typów znaków: duże litery, małe litery, cyfry i znaki specjalne: (_ ! ? @ # \$ % ^ & * + = ; < > / . ,)

W kolejnym kroku wprowadź adres e-mail po odzyskiwaniu hasła i/lub pytania pomocnicze i odpowiedzi całość operacji potwierdź przyciskiem **OK**

Odzyskiwanie hasła

Skonfiguruj co najmniej jedną metodę resetowania hasła.

Adres e-mail



Pytania pomocnicze

Pytanie 1

Jak na imię ma Twój ojciec?



Odpowiedź

Pytanie 2

Ja na imię ma Twoja Matka?



Odpowiedź

Pytanie 3

Jak nazywa się Twój dyrektor szkoły śred



Odpowiedź

OK

Revision #1

Created 2025-06-18 11:02:36 UTC by Adam Klajnert

Updated 2026-06-08 10:57:38 UTC by Adam Klajnert