


Archiwizacja nagrań na dysk i/lub pendraive z pozycji interfejsu WWW

Po zalogowaniu do interfejsu WWW rejestratora przejdź do zakładki **Archiwizacja**



poniżej opisano opcję dotyczące archiwizacji nagrań


Typ	Określa typ wyszukiwane typu między wideo, a obraz	<input type="text" value="Wideo"/>
Czas rozpoczęcia	Określa czas rozpoczęcia wyszukiwania nagrań lub wideo	<input type="text" value="Czas rozpoczęcia"/> <input type="text" value="2025-03-03 00:00:00"/>
Czas zakończenia	Określa czas zakończenia wyszukiwania nagrań lub wideo	<input type="text" value="Czas zakończenia"/> <input type="text" value="2025-03-03 23:59:59"/>

Kanał	Określa kanał dla którego wyszukiwane będą wideo lub zdjęcia	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> Kanał Wsz. kanały ▼ </div>
Szukaj	Wyszukuje nagrania względem parametrów	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #007bff; color: white; text-align: center; width: fit-content; margin: auto;">Szukaj</div>

po określeniu parametrów kliknij przycisk **szukaj**

Archiwizacja nagrań lokalnie

Z listy nagrań wybierz predefiniowane nagrania do archiwizacji oraz kliknij przycisk **archiwizacja**

Postęp	Określa postęp pobierania nagrania na dysk komputera	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> Postęp <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #007bff, #ccc);"></div> 14.97 % </div>
Podgląd pobierania	<p>Pozwala na wyświetlenie postępu pobierania oraz zatrzymania pojedynczego nagrywania i/lub zatrzymania wszystkich plików w kolejce pobierania</p>  <p>po pomyślnym pobraniu nagrania plik mp4 z nagraniem zostanie zapisany w folderze pobieranie na dysku komputera</p>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> 21.87 MB <div style="float: right; background-color: #007bff; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 3px;">Podgląd pobierania</div> </div>


Archiwizacja nagrań na nośnik USB

Ścieżka


Wybór określający miejsce archiwizacji nagrań po podłączeniu nośnika USB do rejestratora rozwiń listę oraz wybierz nośnik USB, a następnie wykonaj formatowanie.



Po wybraniu przycisku **format** urządzenie zapyta o potwierdzenie przeprowadzenia usuwania danych z nośnika



po przeprowadzeniu formatowania zostanie wyświetlony następujący komunikat




Format pliku

Określa typ formatu pliku między DAV, a AVI, który zostanie zapisany na nośniku

Format pliku DAV AVI


Postęp

Określa postęp pobierania nagrania na dysk komputera

Postęp  14.97 %

Podgląd pobierania

Pozwala na wyświetlenie postępu pobierania oraz zatrzymania pojedynczego nagrywania i/lub zatrzymania wszystkich plików w kolejce pobierania

21.87 MB 



Revision #1

Created 2025-03-03 12:35:31 UTC by Adam Klajnert

Updated 2026-06-08 10:57:38 UTC by Adam Klajnert